

INFORMACE O VÝROBKU MT200 PODLAHOVÝ LAK



OBECNÝ POPIS

Lak na podlahy MT200 je jednosložkový lak na vodní bázi pro snadné a pohodlné použití v obytných/domácích prostorách s malým provozem.

Rychle schne, má nízký zápach a nežloutne. Pro dříve utěsněné i nové nebo obroušené staré podlahy. Podlahový lak MT200 je vhodný také k lakování všech druhů dřevěných výrobků v interiéru.

Podlahový lak MT200 získal dánské označení Indoor Climate Labelling. Výrobek s tímto označením prošel rozsáhlými testy emisí těkavých látek a zápachu. Tím je zajištěno, že výrobek neobsahuje žádné chemické látky, které by nepříznivě ovlivňovaly kvalitu vzduchu v místnosti.

Pro profesionální i soukromé použití.

POPIS PRODUKTU

Výrobek: Akrylový/polyuretanový lak na vodní bázi. Velikosti

balení:
Ultratmatný, matný, hedvábně matný: 5 litrů.

Vzhled:
V nádobě je krémová/mléčná. Po zaschnutí bezbarvý film.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pokrytí: 10 m² na litr.

Před aplikací: Před použitím dobře protřepejte/ zamíchejte.

Aplikační nástroje: Krátkovlasý mohérový váleček, vzduchový/bezvzduchový sprej. Nenanášejte lak vylitím přímo na dvířka.

Teplota substrátu: 15-25 °C. Ředění:

Nedoporučuje se.

Doba schnutí při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti: přibližně 4 hodiny.
Připraveno pro
slabý provoz: 8 hodin. Plně vytvrdne po 72 hodinách. Denně nanášejte pouze 2 vrstvy laku.

RH: Výrobky na vodní bázi mají určitý lepicí účinek, a proto se doporučují používat pouze v místnostech se stabilní vlhkostí. To znamená, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší relativní vlhkostí vzduchu by neměl v průběhu roku IJukat o více než 30 %.

Čištění nástrojů: Mýdlo a voda ihned po použití.

Skladování: Vydrží 1 rok, pokud je neotevřený a skladovaný při 20 °C. Nevystavovat teplotám pod 5 °C.

SYSTÉMOVÁ DOPORUČENÍ

Domácí a lehké komerční plochy:

1 vrstva WB Primer 8 m²/litr + 2 vrstvy MT200 Floor Lacquer 10 m²/litr.

NÁVOD K POUŽITÍ

Neošetřené/pískované podlahy:

Ujistěte se, že je povrch naprosto čistý, suchý a zbavený veškerého prachu, vosku, mastnoty, zbytků leštidla a mýdla atd. Povrch zbruste, abyste odstranili nečistoty a nerovnosti. Důkladně vysajte a otřete hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě.

- Naneste jednu vrstvu základního nátěru Junckers WB Primer a nechte zaschnout.
- Brusným papírem zrnitosti 150-180 brousíme podél vláken dřeva.
- Vysajte brusný prach a otřete jej hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě.
- Naneste jednu vrstvu laku na podlahy MT200 a nechte přes noc zaschnout.
- Poté naneste poslední vrstvu laku.
- Přilnavost se optimalizuje, pokud se povrch před finálním nátěrem laku přebrousí brusným papírem zrnitosti 150-180. Pokud se finální vrstva laku nanáší po více než 24 hodinách, musí se broušení provést vždy.

Dříve zapečetěné Ćoors:

- Omyjte přípravkem Junckers Neutralizer.
- Důkladně je přebruste zrnitostí 150-180.
- Vysajte brusný prach a otřete jej hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě.
- Naneste jednu vrstvu laku na podlahy MT200 a nechte zaschnout.
- Před lakováním celé plochy se doporučuje provést zkušební aplikaci na menší plochu.

Jak provést zkušební aplikaci:

Nalakujte několik míst, 2 vrstvy v intervalu 4 hodin. Po 24 hodinách schnutí zkontrolujte přilnavost míst seškrábnutím hranou mince. Pokud je přilnavost funkční a vzhled povrchu je přijatelný, lze jít lakovat. Pokud výsledek není přijatelný, pokračujte podle popisu v části "Voskem/leštěnkou ošetřené lDveře".

Vosk/leštěnka ošetřená Ćoors:

- Staré nátěry nejprve strojově obrousíte zrnitostí 24-36. Poté odstraňte otěry pomocí zrnitosti 60-80.
- Nakonec použijte zrnitost 120-150, abyste dosáhli zcela hladkého povrchu. Důkladně vysajte. Dveře ošetřete podle popisu v části "Neošetřené/pískované dveře".

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Před použitím přípravku si pečlivě přečtěte etiketu na obalu a dodržujte doporučená bezpečnostní opatření. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu.

DALŠÍ INFORMACE

Produkty:

F 5.3 - Junckers WB Primer

F 10.3 - Neutralizátor Junckers