

1/ MONTOVANÉ NA VODOROVNÉ LATI

Přesně změřte vzdálenost mezi stropem a podlahou na více místech. Odečtete od toho 2x tloušťku základní lamely + 4 mm. To je přesná délka, kterou potřebujete. Nařežte lamely na požadovanou velikost. Vyrvejte otvory do vodorovných latí v požadované vzdálenosti a zahlubte. Zesponu (respektive shora) nyní můžete přišroubovat vodorovné lamely ke svislým lamelám do jedné konstrukce. Zvedněte smontovanou příčku vertikálně. Přišroubujte příčku ke stropu a podlaze.

2/ NA VODOROVNÉ LATI - PROLAMOVANĚ

Stejný postup jako výše, pouze se latě sešroubují k základnám pod úhlem.

3/ SKRYTÝ ZPŮSOB NA ČEP

Na podlahu a strop si nalepte maskovací pásku, vyměřte a rozkreslete si pozice jednotlivých lamel příčky. Nejprve rozměřte strop a pomocí olovnice nebo laseru přeneste na podlahu. Vyřízněte oscilační bruskou čepy na lamelách. Do čepů vyrvejte otvory pro přichycení ke stropu - podlaze a zahlubte. Otvory ne více jak 10 mm od okrajů čepu. Čepy přivrtajte ke stropu a podlaze pomocí hmoždinek. Na čepy naneste lepidlo a nasuňte lamely na čepy.

