

SB PRIMER

INFORMACE O PRODUKTU



OBECNÝ POPIS

SB Primer je rychleschnoucí základní nátěr na bázi rozpouštědel pro použití na dřevěné podlahy v komerčních, obytných nebo sportovních prostorách.

Vynikající pro dřevěné podlahy, kde nelze použít základní nátěry na vodní bázi z důvodu špatné přilnavosti, např. exotické a mastné dřevo. Základní nátěr se také doporučuje pro renovaci tmavých barevných a vzorovaných interiérů.

Základní nátěr SB Primer dodává barvě IJoor větší hloubku a měl by se používat pouze přímo na holé dřevo.

Po základním nátěru je nutné nanést ochranný nátěr jedním z vodních nebo olejových IJorových laků Junckers.

Pro profesionální použití.

POPIS PRODUKTU

Výrobek: Základní lak na bázi alkoholového

rozpouštědla. Velikosti balení: Balení: 5 litrů.

Vzhled: Bezbarvý v suchém stavu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pokrytí: 10 m² na litr.

Před aplikací: Před použitím dobře protřepejte/ zamíchejte.

Aplikační nástroje: Krátký váleček nebo štětec. Nenanášejte lak vylitím přímo na povrch.

Teplota substrátu: Minimální teplota 15 °C.

Ředění: Nedoporučuje se.

Doba schnutí při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu:
30-60 minut.

Čištění nástrojů: Metylovaný líh.

Skladování: Vydrží 2 roky, pokud je neotevřená a skladovaná při 20 °C. Po otevření se na laku začne tvořit slupka a může v plechovce ztvrdnout.

SYSTÉMOVÁ DOPORUČENÍ

Oblasti s vysokou tračností:

1 vrstva SB Primer 10 m²/litr + 2 vrstvy HT700 Floor Lacquer nebo MT500 Floor Lacquer 10 m²/litr.

Oblasti s nízkou tračností:

1 vrstva SB Primer 10 m²/litr + 2 vrstvy MT200 Floor Lacquer 10 m²/litr.

Sportovní oblasti:

1 vrstva SB Primer 10 m²/litr + 2 vrstvy HP800 Sport 10 m²/litr.

NÁVOD K POUŽITÍ

Neošetřené/pískované podlahy:

Ujistěte se, že je povrch naprosto čistý, suchý a zbavený prachu, vosku, mastnoty, leštidla atd. Broušením povrchu odstraňte nečistoty a nerovnosti. Konečné broušení by mělo být provedeno pomocí brusného papíru zrnitosti 120-150. Důkladně vysajte a otřete hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě.

- Naneste jednu vrstvu základního nátěru SB Primer a nechte zaschnout.
- Brusným papírem zrnitosti 150-180 brousíme podél vláken dřeva.
- Vysajte brusný prach a otřete jej hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě.
- Naneste 2 vrchní vrstvy vrchního laku podle jednoho ze systémových doporučení společnosti Junckers.

Dříve zapečetěné Čoors:

- Dveře strojově obrousíte brusným papírem zrnitosti 24-36, abyste odstranili staré vrstvy. Poté odstraňte otěry pomocí brusného papíru zrnitosti 60-80.
- Postupujte podle popisu v části "Neošetřené/pískované lDveře".

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Před použitím přípravku si pečlivě přečtěte etiketu na obalu a dodržujte doporučená bezpečnostní opatření. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu.

DALŠÍ INFORMACE

Produkty:

F 4.2 - Podlahový lak Junckers
MT200 F 5.1 - Podlahový lak
Junckers MT500 F 8.2 - Podlahový
lak Junckers HP800 Sport
F 8.5 - Podlahový lak Junckers HT700